



# Etomer®




## Bruger- & installationsmanual

for

### ET- 9401 basisalarm og kontrolenhed

Enhederne ET-8102, ET-7201P har ”Anti Tampering”, det betyder, at hvis de åbnes, udløses en alarm. ET-9401 har også har ”Anti Tampering”, som er monteret i det hvide firkantede vægbeslag, så når ET-9401 er åben og skal programmeres, SKAL beslaget sidde på. ET-9401 kan genkende op til 15 sekundære enheder.

#### Montering:

1. Skrug de 3 skruer ud i bunden af enheden
2. Løft den blå/hvide top af
3. Sæt det firkantede vægbeslag på.
4. Tilslut 12VDC.
5. Da alarmen har et meget højt lydtryk, kan du dæmpe lyden under programmeringen ved at tage jumper ”C” ud. (Husk at sætte jumperen på igen efter programmering).
6. Programmering.
  - a. Tryk samtidig på Reset og Save. Hold begge knapper inde, indtil den blå lysdiode lyser konstant.
  - b. Tryk på save og låseknappen  på fjernkontrollen, indtil den blå lysdiode blinker konstant.
  - c. Prøv nu at aktivere alarmen med låseknappen  Nu skal alarmen give 5 hyl, ET-9401 genkender nu fjernkontrollen.
  - d. Afbryd nu ET-9401 ved at trykke på åben lås  på fjernkontrollen.
  - e. Programmer nu de forskellige alarmentheder en for en ved at trykke samtidig på fjederen på alarmentheden og på save-knappen, indtil den blå lysdiode blinker konstant. Slip fjederen, så kvitterer ET-9401 med en lyd. Slip save-knappen, ET-9401 kender nu enheden.
  - f. Gentag ”e” for hver enhed, der skal programmeres. Ved programmeringen af ET-8501 (røgalarmen), er det lysdioden på fronten, du skal trykke på og ikke en fjeder.

