

## **Montering og brug af gasalarmer ET-999 (og ET-666, ET-888, ET-888A)**

- A. En narkose-/gasalarm skal altid monteres ved gulvet. ALDRIG højere end din “næsehøjde”, når du ligger ned.
- B. Har du en campingvogn med køjer, skal den ekstra gasføler ET-68 (til ET-999) monteres ved den nederste køje og under hovedhøjde.
- C. ET-69 (til ET-999) og ET-666 er CO/kulilte-alarmer og skal ALTID monteres under loftet, da CO gas er lettere end luft.
- D. Monter aldrig en gasføler i skab eller andet lukket rum.
- E. Der er to forskellige spændinger:
  - 1)DC - som kaldes jævnspænding
  - 2)AC - som kaldes vekselspænding
- F. ET-999 og ET-666 (og også ET-888, ET-888A) og SKAL have 12VDC spænding. Vær opmærksom på, at de fleste omformere i campingvogne giver ikke 12VDC, men en 12V vekselspænding.
- G. ET-999 (samt ET-888, ET-888A, ET-666) virker ikke, hvis den får 12VAC.
- H. Hvis du vil bruge omformeren i campingvognen, skal du sætte en stabilisator ind mellem omformerens 12V udgang og gasalarmen (din Etomer-forhandler har dem). Alternativt kan du bruge ET-AC/DC og tilslutte gasalarmen til 230VAC/50Hz.
- I. Husk at tjekke 9 volt batteriet. Når batterilampen blinker én gang i minuttet, er det OK. Falder spændingen på 9 volt batteriet til 7 volt, kommer der en batterialarm, og så SKAL batteriet skiftes
- J. ET-999 (og ET-888, ET-888A) og skal have 12VDC og 9 volt batteri for at virke, 12VDC driver gasfølerne og gasalarmen. 9V batteriet er til spændingsvagten, så der kommer alarm, hvis 12VDC spændingen forsvinder/afbrydes.