



Bruger & installationsvejledning for ET-C1210 Solpanel kontrol-/ batteriladeboks

ET-C1210 er en temperaturstyret ladeboks, som kan bruges til både "GEL" og "AGM" batterier. ET-C1210 har indbygget temperaturføler, der sikrer en korrekt batteriopladning ved høj/lav temperatur.

Montering og brug:

1. Kontroller først din batteritype ("GEL" eller "AGM"). Har du et "GEL" batteri, skal du åbne ET-C1210 og sætte jumperen på lukket. ET-C1210 er fra fabrikken sat til "AGM" batteri type, så hvis du har et "AGM" batteri, skal du ikke foretage dig noget.
2. Tilslut solpanelet +/- til de to første kabelklemmer til venstre.
3. Tilslut batteriet til de næste to klemmer. Kablet mellem ET-C1210 og batteriet SKAL være 4,0mm²
4. Top grøn lysdiode "LED" indikerer ladning af batteriet, når den lyser.
5. De 3 lysdioder "LED" på række indikerer batteriets opladningstatus:
 - a. Under 25 % opladet.
 - b. Mellem 25-75 % opladet.
 - c. Over 75 % opladet.

Advarsel:

ET-C1210 må ikke belastes med mere end 10 Amp.

